

PIERWSZE KROKI Z SYSTEMEM PINIO

1. Logowanie do panelu kontroli dostępu Pinio
2. Zmiana hasła
3. Wprowadzenie danych Administratora

Logowanie do panelu kontroli dostępu Pinio



DLA KOGO ▾

JAK TO DZIAŁA

CENNIK

FAQ

O NAS

🇵🇱 ▾

ZALOGUJ SIĘ

1. Wejdź na stronę pinio.io i zaloguj się do panelu kontroli dostępu, wciskając przycisk Zaloguj się.
2. W nowym oknie wpisz login i hasło, a następnie wciśnij przycisk “Zaloguj”.

A screenshot of the login form on the Pinio website. It features two light blue input fields: the top one is labeled "Nazwa użytkownika" and the bottom one is labeled "Hasło". Below the password field is a link that says "Nie pamiętasz hasła?". In the bottom right corner of the form area, there is a blue button labeled "Zaloguj" with a hand cursor icon pointing to it.

Nazwa użytkownika

Hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj

Zmiana hasła



Rekomendujemy zmianę hasła przy pierwszym logowaniu w celu zwiększenia bezpieczeństwa

1. Po zalogowaniu się do panelu kontroli dostępu **Pinio** wybierz sekcję Ustawienia.
2. W prawym górnym rogu wybierz Hasło.
3. Wprowadź wymagane dane do okna i wciśnij Zapisz.

ZMIEN HASŁO


Aktualne hasło	<input type="password"/>
Nowe hasło	<input type="password"/>
Powtórz hasło	<input type="password"/>


[Wróć](#) [Zapisz](#)



Wprowadzenie danych Administratora

1. Po zalogowaniu się do panelu kontroli dostępu **Pinio** wybierz sekcję Ustawienia.
2. Wprowadź dane Administratora i wciśnij Zapisz.



 pinio

Przeciagnij i upuść logo sieci lub kliknij tutaj, aby je wybrać

LOGO WIADOMOŚCI

E-mail

Telefon

Wróć **Zapisz**

